



SUPPORTI TV DA PARETE - SEGNALETICA DIGITALE

Istruzioni di montaggio

Supporto TV per segnaletica digitale per 2 schermi back to back 32"-65"



LISTA

M5X15 x4	M6X15 x4	M8X15 x4	Ø16XØ6.2X1.5 x4
A1	A2	A3	A4

X2

M8 x12	M8x10 x12	Ø16XØ8.2X1.5 x6	Lag bolt x6	Fischer x6	3mm x6	5mm x6
B1	B2	B3	B4	B5	B6	

X1

680mm*2+280mm*4 AA	X1 BB	X4 CC	X1 DD	X4 EE	X16 FF
-----------------------	----------	----------	----------	----------	-----------

